

DOUBLE THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR



Réf 2041/2M – Grand affichage / Alarmes Température

- Temp. Int. / Ext. : -50° à +70,0°C / $\pm 1^\circ\text{C}$
- Maxi / Mini
- Câble étanche : 3 m
- Sonde NTC étanche : $\varnothing 5,5 \times 22,5$ mm
- Alarme T° répétitive int./ext. Haute/Basse
- Béquille / Fixation murale
- D Ecran : 72x61 mm / Chiffres : 18 mm
- D : 120x110x25 mm / 230 g
- Piles : 1xAAA

OPTION

Réf 111LM – Flacon ralentisseur thermique / Solution alcoolique

- Flacon plastique / Solution alcoolique 5 cl
- Joint caoutchouc d'étanchéité / Bouchon de serrage
- Livré monté sur le thermomètre de votre choix (selon modèles)



Le flacon ralentisseur thermique est idéal pour éviter les variations importantes de température mesurées par un thermomètre. La densité du liquide, dans lequel la sonde est plongée, permet une variation plus lente de la température lors de changements de conditions thermiques importants.

Exemple : ouverture de porte de réfrigérateur