

REF.388140

DISTRIBUTEUR SAVONPAK® 800 A l'unité

Famille 509

Révision : 13/01/2012

DESCRIPTION

✓ Un système exclusif :

PROP vous propose une gamme exclusive de système de distribution des savons dont le Savonpak® 800 fait partie.

✓ Un système fiable :

D'une fiabilité garantie car sans mécanisme, les distributeurs Savonpak® vous assurent aussi une hygiène sans faille. Nos appareils sont en ABS, faciles à nettoyer et à maintenir propre et sont incassables dans les conditions normales d'utilisation. Aucun élément métallique, d'où aucun risque de corrosion et d'usure.

✓ Un système économique :

La dose de distribution est pré-réglée (environ 1,5 ml en fonction de la lotion) vous garantissant ainsi toujours la juste dose pour un lavage des mains optimal. Les recharges Savonpak® vous garantissent aucune perte de produit en étant utilisée jusqu'à la dernière dose. Ainsi, pas de rejet de produit dans l'environnement et pas de gaspillage ! Une recharge distribue jusqu'à 533 doses.

✓ Un système hygiénique :

D'un point de vue microbiologique, les recharges, munies de pompe scellée à double valve, empêchent tout contact du produit avec les agents exogènes potentiellement contaminants. Véritable système « airless », au cours de l'utilisation la recharge se rétracte et le produit n'est ainsi jamais au contact de l'air. Pas de date de péremption après ouverture ! (*pour connaître la date de péremption du produit, se reporter au n° de lot et DLUO sur l'étiquette*). La recharge est prête à l'emploi et ne nécessite aucune manipulation particulière de la part de l'installateur (pas de découpage, pas de vissage de pompe...). Les pompes sont brevetées anti-goutte, garantissant la propreté de l'environnement de l'appareil et évitant la perte de produit.

✓ Un système plus respectueux de l'environnement :

Tout en ABS, Savonpak® est entièrement recyclable. Les recharges Savonpak® en polyéthylène sont 100% recyclables (*attention, en fonction du contenu se reporter impérativement à la FDS pour connaître son mode d'élimination*). Une fois la cartouche vide, le volume réduit vous permet de réduire de 40 % le volume de déchets comparé à un système de distribution classique.

✓ Un système sécuritaire :

La fermeture à clé (fournie) rend toute manipulation non autorisée du produit impossible et évite tout risque de vandalisme ou de vol. Le support en ABS est ultra résistant.

✓ Un système pratique et polyvalent :

Son capot translucide permet de contrôler immédiatement le niveau de savon. De part sa contenance de 800 ml, et sa gamme complète de lotions, Savonpak® 800 est idéal pour une utilisation en restauration, petites et moyennes collectivités. Parfaitement adapté également pour le secteur de la santé.



REF.388140

MODE D'EMPLOI

✓ Facile d'installation :

Savonpak® s'installe au mur. Plaque arrière pré-perforée - Fixation à l'aide de 3 vis (3*25) incluses ou d'adhésifs double faces (inclus). N'hésitez pas à contacter nos services.

✓ Mise en place de la recharge :

Ouvrir le capot en insérant la clé (clé incluse) en haut. Presser la clé et tirer vers le haut le capot. Insérer une cartouche de notre gamme **Savonpak® 800**. Replacer simplement par le haut le capot. Le Savonpak® est prêt à être utilisé.

Une simple pression sur le poussoir délivre une dose de savon (1 dose = 1,5 ml environ en fonction de la lotion)

Le système à cartouche élimine toute manipulation de remplissage fastidieux. Lorsque la cartouche est vide, la retirer en en insérer une pleine, c'est tout !

Grâce au capot translucide, le niveau de produit est visible en permanence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur de la plaque arrière	blanc
Couleur du poussoir	blanc
Couleur du capot.....	bleu fumé
Plaque arrière	ABS
Capot.....	ABS
Manette	ABS
Clé	ABS
Hauteur.....	225 mm
Longueur	131 mm
Profondeur	111 mm
Poids du distributeur vide.....	350 g
Contenance des cartouches	800 ml

CONDITIONNEMENT

L'unité

